

Från och med den **1 januari 2026** gäller de nya branschreglerna **Säker Vatteninstallation 2026:1**. Den största förändringen är att det nu krävs en kombination av både **passiva** och **aktiva** skydd vid installation av vitvaror i kök för att uppfylla kraven på fackmässigt utförande.

Här är de viktigaste nyheterna för dig som ska installera eller byta vitvaror:

1. Krav på aktivt läckageskydd (Vattenlarm)

Tidigare räckte det ofta med ett plasttråg under maskinen. Nu krävs även ett **aktivt skydd**:

- **Fuktsensorer:** Det ska finnas fast monterade fuktsensorer på de uppsamlade trågen och bänkskåpsinsatserna.
- **Vattenlarm eller läckagebrytare:** Sensorerna ska vara kopplade till ett vattenlarm (som piper/larmar) eller en läckagebrytare/vattenfelsbrytare (som stänger av vattnet automatiskt vid läckage).
- **Typgodkända produkter:** Produkterna måste vara typgodkända enligt en ny provmetod (från t.ex. RISE eller Kiwa) för att räknas som godkända enligt 2026 års regler.

2. Skärpta krav på passiva skydd (Tråg och insatser)

De passiva skydden ska styra fram vatten så att det snabbt blir synligt:

- **Under alla vitvaror:** Uppsamlade tråg med uppvikta kanter är obligatoriskt under diskmaskin, kyl, frys och vinkyl.
- **Diskbänkskåp:** Det ska finnas en tät bänkskåpsinsats i skåpet under diskhon.
- **Tätningar:** Alla genomföringar för rör och slangar i skåpsbotten måste vara vattentäta (t.ex. med särskilda tätningsmanschetter).

3. När gäller de nya reglerna?

Reglerna gäller för arbeten som påbörjas efter den 1 januari 2026 vid:

- **Nybyggnation.**
- **Renovering** av kök.
- **Byte av vitvaror:** Även om du bara byter ut en enskild diskmaskin räknas det som ett ingrepp i vatteninstallationen, och då ska den nya installationen följa de gällande branschreglerna för att din hemförsäkring ska ge fullt skydd.

4. Övriga viktiga ändringar i kök

- **Fogfria ledningar:** Tappvattenledningar ska dras utan skarvar/fogar fram till diskbänkskåpet för att minimera risken för dolda läckor i väggar.
- **Kokkranar:** Kranar som levererar kokande vatten direkt (t.ex. Quooker) är nu tillåtna enligt branschreglerna, förutsatt att de är typgodkända och har en godkänd säkerhetsfunktion.

Tips: Kontrollera alltid med ditt försäkringsbolag. Många bolag sänker ersättningen eller höjer självriskerna om installationen inte utförts enligt de branschregler som gällde vid installationstillfället.

Här är en checklista på de produkter och åtgärder som krävs för att en installation av diskmaskin ska uppfylla de nya branschreglerna **Säker Vatteninstallation 2026:1**.

1. Passivt skydd (Uppsamling)

- **Uppsamlade tråg (Underlägg):** Ett tätt plasttråg med uppvikta kanter ska placeras under diskmaskinen. Det ska vara avsett för ändamålet och ha rätt bredd (oftast 45 eller 60 cm).
- **Bänkskåpsinsats:** Ett underlägg/tråg speciellt anpassat för diskbänksskåpet (där anslutningarna för vatten och avlopp finns).
- **Tätningmanschetter:** Särskilda gummitätningar för att göra rör- och slanggenomföringar i bänkskåpets botten helt vattentäta.

2. Aktivt skydd (Detektering) – Nytt krav för 2026

- **Fuktsensorer:** Minst två sensorer behövs – en placerad på tråget under diskmaskinen och en i bänkskåpsinsatsen. Dessa ska vara **fast monterade** (skruvade eller limmade) på den lägsta punkten.
- **Vattenlarm:** En centralenhet som piper vid läckage.
 - *Obs:* Produkten måste vara **typgodkänd** enligt den nya provmetoden för 2026 (från t.ex. RISE eller Kiwa). Gamla enkla batteridrivna larm som ligger löst räknas inte som godkända.
- **Läckagebrytare / Vattenfelsbrytare (Valfritt men rekommenderat):** För högre säkerhet kopplas sensorerna till en brytare som stänger av inkommande vatten automatiskt.

3. Anslutningsmateriel

- **Avstängningsventil (Ballofix):** Måste vara lättåtkomlig, oftast placerad ovanpå diskbänken (via köksblandaren) eller i skåpet.
- **Typtgodkänd anslutningsslang:** Slangen som medföljer diskmaskinen ska vara godkänd för avsett tryck. Kontrollera att den är oskadad.

4. Installation & Dokumentation

- **Fackmässigt utförande:** Installationen ska utföras så att inga dolda fogar (skarvar) finns bakom maskinen; alla kopplingar ska ske i diskbänksskåpet där läckage kan detekteras.
- **Säker Vatten-intyg:** Om du anlitar en hantverkare, se till att de är auktoriserade och utfärdar ett digitalt intyg (pappersintyg är inte längre giltiga enligt de nya reglerna).

Sammanfattningsvis: Om du ska köpa detta själv på ett byggvaruhus, fråga specifikt efter ett **"vattensäkert paket för kök 2026"** som innehåller både tråg, tätningssatser och godkända fuktsensorer med larm.